

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия, и распространяются на мангал переносной разборный (в дальнейшем – «мангал»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, не влияющих на потребительские качества и функциональные возможности изделия.




Рисунок 1 Общий вид мангала

1 – поддон; 2 – стенка боковая; 3 – стенка передняя; 4 – стенка задняя; 5 – дно; 6 – колосник; 7 – планка; 8 – перегородка; 9 – решетка-гриль

1. Основные сведения об изделии

1.1. Мангал предназначен для приготовления мяса, рыбы, птицы на жаре тлеющих древесных углей как на решетке, так и на шампурах.

1.2. Мангал рассчитан для эксплуатации на открытом пространстве.

1.3. Срок службы без актов вандализма – не ограничен.

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры, обозначение, масса и материал указаны на рисунке 1 и в таблице:

Обозначение	Типоразмер	Длина 1, мм	Масса, кг	Материал
МГ01.00.000	L	392	8,3	Нержавеющая сталь 12Х15Г9НД ГОСТ5632-2014
-01	XL	722	14,6	
-02	L	392	8,3	Нелегированная качественная сталь 20 ГОСТ1050-2013
-03	XL	722	14,6	

2.2. Покрытие деталей, кроме решеток 9, для исполнений из углеродистой стали 20 – термостойкая краска CERTA, цвет черный.

3. Инструкция по сборке

3.1. Установить дно мангала 5 в прорези боковых стенок 2;

3.2. Установить заднюю стенку 4 в прорези боковых стенок 2;

3.3. Установить переднюю стенку 3 в прорези боковых стенок 2;

3.4. Положить колосник 6 на дно 5 мангала;

3.5. Для типоразмера XL: установить решетку 8 в прорези передней стенки 3 и задней стенки 4;

3.6. Расположить планку 7 на необходимую высоту в прорези боковых стенок 2.

3.7. Собранный мангал установить в поддон 1.

4. Обслуживание

4.1. После использования дать мангалу остыть.

4.2. Удалить уголь и золу.

4.3. Почистить каждую деталь от остатков пищи, жира, нагара.

4.4. Вытереть насухо каждый элемент.

Для очистки используйте мягкую, чистую ткань или губку.

4.5. Сложить все части в коробку.

ВНИМАНИЕ: Во избежание деформирования на детали мангала не допускается грубое механическое воздействие.

5. Меры предосторожности

5.1. Устанавливайте мангал вдали от построек и транспортных средств.

5.2. Держите рядом ведро с водой для заливки от случайного возгорания.

5.3. Не оставляйте мангал без присмотра.

5.4. Не допускайте к огню маленьких детей.

МГ01.00.000ПС

- 5.5. Не сжигайте в мангале мусор.
- 5.6. Во избежание травмы не касайтесь нагретых частей мангала.
- 5.7. Осторожно обращайтесь с горячими и острыми шампурами.
- 5.8. После эксплуатации дождитесь, пока угли прогорят – не заливайте их водой.
- 5.9. Не используйте для очистки жесткие чистящие инструменты, чтобы не поцарапать поверхность.
- 5.10. Перед очисткой поверхности мангала дождитесь пока он полностью остынет.
- 5.11. Очистку поверхностей мангала осуществляйте щеткой.
- 5.12. После очистки вытрите насухо.

6. Гарантия изготовителя

6.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу мангала при соблюдении потребителем установленных выше условий эксплуатации и обслуживания. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи покупателю. При обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации, следует обращаться по адресу:

ООО «Модусприбор»
Ул. Строительная, 18, г. Бугульма,
Республика Татарстан, 423241

7. Свидетельство о приемке

7.1. Мангал изготовлен, принят в соответствии с конструкторской документацией МГ01.00.000_____ и признан годным для эксплуатации.

Начальник отдела
управления качеством

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.

год, месяц, число

Мангал переносной разборный

ПАСПОРТ

МГ01.00.000ПС